

## Napařovací mini žehlička - Návod k použití

Nastavte tlačítko pro nastavení teploty do požadované polohy v závislosti na druhu látky, kterou chcete žehlit:

\* syntetické tkaniny a náchylné látky (nízká teplota)

\*\* vlna (střední teplota)

\*\*\* len a bavlna (vysoká teplota)

Vypnutí signalizačního světla znamená, že žehlička dosáhla požadované teploty, můžete začít žehlit.

### Žehlení s párou

Pro žehlení s párou nastavte tlačítko pro nastavení teploty do polohy s obrázkem se symbolem páry. Pro jednorázové vypuštění páry stiskněte tlačítko u tlačítka pro nastavení teploty. Po použití nechte žehličku zcela vychladnout. Poté vyprázdněte nádržku s vodou. Když je žehlička zcela vychladlá, obtočte kolem ní napájecí kabel a zajistěte ho háčkem, který naleznete v přední části žehličky.

### Popis

1. Nepřilnavá žehlící plocha
2. Světelný indikátor teploty
3. Železná část
4. Ergonomická rukojeť
5. Víčko nádrže na vodu
6. Nádržka na vodu
7. Tlačítko pro vypuštění páry
8. Tlačítko pro ovládání teploty
9. Výběr napětí 100-240 V
10. Napájecí kabel
11. Odměrka na plnění vodou

### Technická specifikace

Přívod elektrické energie: 100-127V 50/60Hz 220-240V 50/60Hz

Výkon: 375 Watt

Teplota: 65-200°C

Žehlící systém: parní

Nádržka na vodu

Objem: 40 ml

Váha: 0,42 kg

Žehlící plocha: 73cm<sup>2</sup>

Velikost: 135 x 76 x 79 cm

**Toto zařízení splňuje požadavky směrnice EU 2004/108/EC a 2006/95/EC.**

### Plnění nádržky vodou

1. Vypojte žehličku z elektrické zásuvky.
2. Otevřete víčko nádrže na vodu a naplňte nádržku vodou za použití odměrky.
3. Zavřete víčko.
4. Zapojte žehličku do elektrické zásuvky. Počkejte, až se vypne signalizační světlo a pokračujte v žehlení.

### Čištění a údržba

- Žehličku nečistěte čistícími přípravky.
- Před jakoukoliv údržbou vypojte žehličku z elektrické zásuvky a ujistěte se, že je zcela vychladlá.
- Nedávejte žehličku pod tekoucí vodu.
- Nepokládejte žehličku na kovové povrchy. Vždy ji pokládejte na tepluvzdorné povrchy. Po vyžehlení vyprázdněte nádržku na vodu.
- K čištění žehlících ploch používejte čistič na žehličku DECAPFER nebo TEXI 4020.
- Nečistěte žádnými hrubými prostředky či žíravinami, které by mohly narušit žehlící plochu. Plastové části žehličky čistěte navlhčeným hadříkem.

## **Příprava žehličky**

**Upozornění:** před zapojením žehličky do elektrické zásuvky zkontrolujte napětí elektrické sítě. Pomocí tlačítka pro výběr napětí nastavte žehličku tak, aby její napětí odpovídalo napětí elektrické sítě.

1. Žehličku stavte pouze na rovné tepluvzdorné povrchy.
2. Před zapojením žehličky do elektrické zásuvky naplňte nádržku vodou za použití odměrky. K plnění žehličky je možné použít kohoutkovou vodu. Pokud je kohoutková voda příliš tvrdá, doporučujeme ředit ji destilovanou vodou. Nepoužívejte výhradně destilovanou vodu, může způsobit předčasné opotřebení a zhoršit výkon žehličky.
3. Po naplnění nádržky vodou zapojte žehličku do elektr. zásuvky. Počkejte, až se vypne signalizační světlo a pokračujte v žehlení.

## **Bezpečnostní pokyny**

- Toto zařízení splňuje požadavky směrnice EU 2004/108/EC a 2006/95EC.
- Toto zařízení slouží pouze k domácímu použití.
- Zařízení zapojte do elektrické zásuvky pouze poté, co se ujistíte, že napětí Vaší elektrické sítě je 100V nebo 240V a do zásuvky s ochranným krytem.
- Pokud dojde k poškození napájecí kabelu, musí být vyměněn vyučeným elektrikářem.
- Během žehlení dosahuje žehlicí plocha velmi vysoké teploty, nedotýkejte se jí, hrozí popálení! Udržujte zařízení mimo dosah dětí.
- Nikdy nemiřte napařovacím otvorem na lidi nebo zvířata. Pára je velmi horká, hrozí popálení!
- Nepřejíždějte žehličkou napájecí kabel.
- Nikdy nenechávejte rozpálenou nebo nevychladlou žehličku bez dozoru.
- Pokud žehličku nepoužíváte, vypojte ji z elektrické zásuvky.
- Nedávejte žehličku pod tekoucí vodu.
- Neprovádějte žádné zásahy a opravy. Kontaktujte vždy Vašeho prodejce nebo odborného elektrikáře. Jakékoliv zásahy do zařízení způsobují propadnutí záruční lhůty.
- Cestovní žehlička patří do kategorie hobby a není vhodná ke každodennímu používání.
- Nepoužívejte žehličku, pokud spadla na zem nebo nese viditelné známky poškození nebo z ní vytéká voda.
- Tato žehlička není vhodná k používání osobami (včetně dětí), s omezenými fyzickými, psychickými nebo smyslovými schopnostmi, nebo pro osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nad nimi nedohlíží jiná způsobilá osoba, která je zodpovědná za bezpečí těchto nezpůsobilých osob.